

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

KESELAMATAN PERKAKAS TANGAN

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	20 Mei 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Mei 2025
	KESELAMATAN PERKAKAS TANGAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Mei 2026
		Halaman	:	2 Of 8

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Mei 2025
	KESELAMATAN PERKAKAS TANGAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Mei 2026
		Halaman	:	3 Of 8

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		4
5 Diagram Alir		5
6 Uraian Prosedur		6 - 8
7 Dokumen Terkait		8
8 Referensi		8

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Mei 2025
	KESELAMATAN PERKAKAS TANGAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Mei 2026
		Halaman	:	4 Of 8

1. TUJUAN

1.1. Prosedur ini dimaksudkan untuk :

- 1.1.1. untuk menghilangkan cara-cara kerja, kondisi dan prosedur yang dapat membahayakan manusia, kerusakan peralatan atau menyebabkan kerugian terhadap suatu proses akibat penanganan dan penggunaan dari bermacam jenis perkakas tangan.
- 1.1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Borneo Indobara

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku bagi semua operasi PT Alam Lestari Baratamaindo termasuk Sub PJP yang bekerja di bawahnya di area operasi tambang PT Borneo Indobara.
- 2.2. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. Perkakas Tangan Portabel Adalah Perkakas portabel apapun yang digunakan oleh karyawan dengan menggunakan tangan
- 3.2. Perkakas Tangan Elektrik Adalah Perkakas tangan yang dioperasikan dengan tenaga listrik.
- 3.3. Perkakas Bertekanan Udara Adalah Perkakas tangan yang dioperasikan dengan tenaga udara.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Oprasional

- 4.1.1. Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Power Tools ini.
- 4.1.2. Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.3. Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program Power Tools disimpan dan tersedia pada waktu audit.

4.2. Pengawas

- 4.2.1. Melakukan pengawasan serius terhadap penggunaan power tools, memastikannya digunakan sesuai peruntukannya dan laik untuk digunakan sehingga pekerja aman.
- 4.2.2. Melakukan identifikasi dan penilaian resiko yang berkaitan dengan perkakas tangan dan perkakas lain serta menentukan pengendalian terhadap bahaya dan resiko yang ada.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Mei 2025
	KESELAMATAN PERKAKAS TANGAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Mei 2026
		Halaman	:	5 Of 8

4.2.3. Memastikan bahwa semua karyawan yang bekerja dengan perkakas tangan dan perkakas lain telah mendapat pelatihan ayang memadai.

4.3. HSE Departemen

4.3.1. Menyediakan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengendalian perkakas tangan dan perkakas lain di area kerjanya.

4.3.2. Melakukan inspeksi secara berkesinambungan terhadap perkakas tangan dan perkakas lain di area kerjanya.

4.3.3. Mengkaji dan menganalisis temuan terkait dengan perkakas tangan dan perkakas lain dengan semua Section Head terkait untuk menentukan tindakan perbaikan.

4.4. Pekerja

4.4.1. Melakukan inspeksi perkakas setiap sebelum dipergunakan

4.4.2. Menyimpan dan merawat perkakas secara benar

4.4.3. Tidak menggunakan perkakas tangan dan perkakas lain yang tidak layak.

4.4.4. Menggunakan perkakas dengan benar dan menjaganya dengan baik.

4.4.5. Melaporkan kepada atasan langsung apabila menemukan perkakas tangan dan perkakas lain yang tidak standar.

5. DIAGRAM ALIR



	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Mei 2025
	KESELAMATAN PERKAKAS TANGAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Mei 2026
		Halaman	:	6 Of 8

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Perkakas Tangan Portabel.

Ada beberapa persyaratan bagi seorang pekerja yang selalu memerlukan dan menggunakan perkakas tangan portable antara lain;

- 6.1.1. Perkakas harus dibersihkan dan disimpan di tempat yang aman setelah digunakan.
- 6.1.2. Peralatan yang menggunakan bahan bakar harus dimatikan pada saat pengisian. Bila baru selesai digunakan, jauhkan bahan bakar dari komponen engine yang panas, dan sebelum pengisian dilakukan, biarkan perkakas beberapa menit agar mendingin.
- 6.1.3. Permukaan palu untuk memukul harus berdiameter lebih besar daripada permukaan pahat, pembuat lubang, dll yang dipukul, dan tidak boleh digunakan untuk memukul benda logam yang diperkeras lainnya (gear, palu, dipper teeth, wear plate, dll). Untuk benda logam tersebut harus digunakan palu soft face /dead blow.
- 6.1.4. Perkakas yang permukaan pukulnya telah sumbing atau berbentuk seperti jamur (mushroomed) harus diperbaiki atau diganti.
- 6.1.5. Semua perkakas tangan portabel harus disimpan dalam kondisi baik dan diperiksa lebih dulu sebelum digunakan.
- 6.1.6. Pelindung mata yang sesuai harus dikenakan pada saat mengoperasikan perkakas tangan portabel. (Lihat Bagian APD).
- 6.1.7. Perkakas harus digunakan sesuai dengan fungsinya.
- 6.1.8. Perkakas yang cacat/rusak harus segera diganti atau diperbaiki.
- 6.1.9. Semua kikir harus dilengkapi alat pelindung yang menutupi bagian tajamnya pada saat digunakan.
- 6.1.10. Perkakas yang cara penggunaannya dengan dipukul seperti pahat, pembuat lubang dan drift pin, harus diperbaiki dahulu bila bagian kepalanya telah retak atau berbentuk seperti jamur.
- 6.1.11. Permukaan berisolasi pada perkakas tangan tidak boleh diandalkan untuk melindungi keselamatan pemakainya dari sengatan arus listrik.
- 6.1.12. Setiap karyawan harus mengecek perkakas-nya setiap hari untuk memastikan agar perkakas tersebut dalam kondisi baik

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Mei 2025
	KESELAMATAN PERKAKAS TANGAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Mei 2026
		Halaman	:	7 Of 8

6.2. Perkakas Tangan Bertenaga Listrik.

Beberapa perhatian bagi para pekerja dalam menggunakan perkakas tangan bertenaga listrik adalah :

- 6.2.1. Perkakas yang dioperasikan dengan tenaga listrik harus diberi isolasi ganda atau dihubungkan ke ground dengan benar.
- 6.2.2. Inspeksi visual terhadap perkakas bertenaga, sambungan kabel, stop kontak and sumber tegangan harus dilakukan sebelum mulai bekerja.
- 6.2.3. Pengaman pada perkakas bertenaga harus selalu terpasang. Pengaman yang dapat menyesuaikan secara otomatis harus diperiksa pergerakannya.
- 6.2.4. Perkakas bertenaga harus diangkat atau diturunkan dengan tali yang diikatkan pada handelnya dan tidak boleh ditarik langsung pada kabel listrik atau slang.
- 6.2.5. Perkakas bertenaga yang dioperasikan dengan tangan mungkin tidak dilengkapi kunci kontrol pengoperasian (operating control lock).
- 6.2.6. Kabel perkakas bertenaga listrik harus dilepaskan dari sumber tegangan jika sedang tidak digunakan.
- 6.2.7. Perkakas bertenaga listrik tidak boleh digunakan jika udara di tempat itu mengandung gas atau uap yang mudah menyala.
- 6.2.8. Kabel yang telah rusak atau terurai/terbuka harus segera diganti.
- 6.2.9. Di lokasi yang basah, perkakas harus diberi isolasi ganda dan/atau menggunakan pemutus hubungan ke ground di sumber tegangannya.
- 6.2.10. Perkakas listrik portabel, kabel dan lampu harus diperiksa dan dites setiap tiga bulan untuk memastikan perkakas tersebut telah dihubungkan ke ground dengan benar.

6.3. Perkakas Tangan Bertenaga Angin

Perkakas tangan bertenaga tekanan angin adalah peralatan yang bertenaga bertekanan udara tinggi. Dibawah adalah beberapa perhatian yang perlu untuk diketahui seperti :

- 6.3.1. Perkakas pneumatik harus dipasangkan ke slang suplai dengan benar untuk mencegah terjadinya salah sambung.
- 6.3.2. Slang udara tidak boleh digunakan untuk mengangkat dan menurunkan perkakas pneumatik.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-PLT-2025-001
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Mei 2025
	KESELAMATAN PERKAKAS TANGAN	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Mei 2026
		Halaman	:	8 Of 8

- 6.3.3. Spesifikasi dari pabrik pembuat mengenai pengoperasian tekanan yang aman tidak boleh dilanggar.
- 6.3.4. Clip pengaman atau penahan harus terpasang dengan aman pada perkakas pneumatik yang menimbulkan getaran/benturan dan dijaga agar tidak terlepas.
- 6.3.5. Slang yang bersifat konduktif/menghantar aliran listrik tidak boleh digunakan di dekat peralatan bertenaga.
- 6.3.6. Perkakas pneumatik tidak boleh diarahkan kepada orang lain.
- 6.3.7. Semua slang udara dengan diameter bagian dalam melebihi 1/2" (13mm) harus dilengkapi alat pengaman di sumber saluran dan cabangnya, untuk mengurangi tekanan pada saat terjadi kerusakan slang atau sentakan tekanan yang datang tiba-tiba.
- 6.3.8. Pada saat digunakan untuk membersihkan dengan cara dipegang atau dioperasikan oleh satu orang (personal), tekanan udara harus diturunkan hingga 30 psi

7. DOKUMEN TERKAIT

8. REFERENSI

- 8.1. Kepmen ESDM Nomor Kepmen ESDM Nomor 1827 K 30 MEM 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 8.2. Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Petambangan Mineral dan Batubara.
- 8.3. Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
- 8.4. Kepdirjen ESDM No.185 Tahun 2019.Tentang petunjuk teknis pelaksanaan keselamatan penilaian dan pelaporan sistem manajemen keselamatan pertambangan.
- 8.5. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI).